2 クラッチ関係

2-1　クラッチコントロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-1-1
2-2　パワードライブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2-1
2-3　クラッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-3-1

2-1　クラッチコントロール







060-0047-1007

★印は非販売部品です。各々のAss`yにて御注文下さい。

2-1 クラッチコントロール

適用号機: S1145～ J185～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1～(10)	542-00281-000	ｸﾗｯﾁｺﾝﾄﾛｰﾙ Assy	1		
1	542-00271-000	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1		
2	543-00730-000	ｱｰﾑ	1		
3	674-0070-001	ﾋﾟﾝ	1		
(1)	69-SP00215-24S2	ｽﾄﾛｰｸﾓｰﾀ	1		
(2)	SBH14100401	ﾎﾞﾙﾄ	1		
(3)	SBH14100201	ﾎﾞﾙﾄ	2		
(4)	WS210	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	3		
(5)	WP110	平座金	4		
(6)	SNH141010	ﾅｯﾄ	1		
(7)	SBH14080201	ﾎﾞﾙﾄ	2		
(8)	WS208	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2		
(9)	WP108	平座金	2		
(10)	PS2520	割ﾋﾟﾝ	2		

2-2　パワードライブ



060-0047-1008

★印は非販売部品です。各々のAss`yにて御注文下さい。

2-2 パワードライブ

適用号機: S1145～ J185～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1	01-189380-0530	ﾊﾟﾜｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ ASSY	1		
2	01-131321-0540	ｼﾌﾄﾌﾞﾛｯｸ	1		
3	01-109820-0080	ﾚﾘｰｽﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1		
4	01-909031-1100	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	1		
5	01-909919-0420	ﾎｰｽ	1		
6	01-109700-4921	ｸﾘｯﾌﾟ	1		
7	01-131341-0280	ｼﾌﾄﾌｫｰｸ	1		
8	01-131329-0100	ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (R)	1		
9	01-131329-0110	ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (L)	1		
10	01-189313-4090	ｼｬﾌﾄ	1		
11	01-909867-0080	ｷｰ	2		
12	01-906120-8160	ﾎﾞﾙﾄ	1		
13	01-909150-5080	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	1		
14	01-133121-0363	ｶﾊﾞｰ	1		
15	01-909804-1000	ﾎﾞﾙﾄ	4		
16	01-909150-5100	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	4		
17	01-909920-9480	ｶﾞｽｹｯﾄ	4		
18	01-909851-2270	ﾜｯｼｬ	4		
19	01-189385-1340	ｼｬﾌﾄ	1		
20	01-109625-1550	ｵｲﾙｼｰﾙ	1		
21	01-109800-0250	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1		
22	01-909952-2511	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
23	01-137245-0636	ﾌﾗﾝｼﾞ	1		
24	01-989385-1040	ﾌﾗﾝｼﾞ	1		
25	01-109449-0100	ﾅｯﾄ	1		
26	01-109503-0250	ﾜｯｼｬ	1		
27	01-189311-3110	ｹｰｽ	1		
28	01-189311-2020	ｶﾞｽｹｯﾄ	1		
29	01-020801-4450	ﾎﾞﾙﾄ	4		
30	01-909031-0100	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	1		

2-2 パワードライブ

適用号機 S1145～ J185～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
31	01-999110-4140	ﾅｯﾄ	4		
32	01-909150-5140	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	4		
33	01-909573-0600	ﾌｪﾙﾄﾘﾝｸﾞ	1		
34	01-131110-0852	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1		
35	01-109811-0021	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2		
36	01-109625-0020	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	2		
37	01-131131-0270	ｶﾊﾞｰ	1		
38	01-931139-0070	ｸﾞﾛﾒｯﾄ	1		
39	01-050040-8120	ﾎﾞﾙﾄ	2		
40	01-020801-4300	ﾎﾞﾙﾄ	2		
41	01-050051-0300	ﾎﾞﾙﾄ	12		
42	01-999110-4140	ﾅｯﾄ	2		
43	01-909150-5140	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ	2		

2-3　クラッチ



060-0047-1009

★印は非販売部品です。各々のAss`yにて御注文下さい。

2-3 クラッチ

適用号機: S1145～ J185～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1	01-131240-9010	ｸﾗｯﾁﾃﾞｨｽｸ	1		
2	01-131220-3562	ﾌﾟﾚｯｼｬﾌﾟﾚｰﾄASSY	1		
3	01-131221-0440	ﾌﾟﾚｯｼｬﾌﾟﾚｰﾄ	1		
4	01-931239-1160	ﾌﾞｯｼｭ	8		
5	01-131229-0010	ﾌﾟﾚｰﾄ	8		
6	01-131219-0120	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	12		
7	01-131219-0130	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｼｰﾄ	12		
8	01-131214-0900	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	12		
9	01-131232-0050	ﾋﾟﾝ	4		
10	01-131232-0140	ﾋﾟﾝ	4		
11	01-131233-0030	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	4		
12	01-131239-0580	ﾜｯｼｬ	8		
13	01-908113-0220	ﾋﾟﾝ	8		
14	01-131235-0140	ﾅｯﾄ	4		
15	01-131239-0190	ﾌﾟﾚｰﾄ	4		
16	01-131239-0610	ﾎﾞﾙﾄ	8		
17	01-109449-0360	ﾅｯﾄ	4		
18	01-897374-5120	ﾜｯｼｬ	8		
19	01-131229-0090	ﾜｯｼｬ	4		
20	01-028181-0200	ﾎﾞﾙﾄ	12		
21	01-908151-0250	ﾋﾟﾝ	2		
22	01-109040-0420	ﾎﾞﾙﾄ	4		
23	01-109040-0430	ﾎﾞﾙﾄ	4		
24	01-131211-0181	ｸﾗｯﾁｶﾊﾞｰ	1		